



## GUIA DE APLICACIÓN PARA BLOCKSIL 20 y SF

Blocksil 20 y SF (sin disolventes) es un recubrimiento a base de polímeros que se une a la superficie a la cual es aplicada. Ideal para protección impermeable y encapsulación de asbesto y fibras sueltas.

### Preparación de la superficie:

Limpiar bien la superficie de polvo y materiales sueltos. La superficie debe estar seca. En el caso de superficie con o de asbestos se deberá seguir las normas y procedimientos locales vigentes de limpieza y seguridad, si es necesario un perito especializado tendrá que evaluar el procedimiento de limpieza.

### Aplicación:

Aplicar con brocha/rodillo (Blocksil SF) y con spray o rodillo de bomba sin aire (Blocksil 20).

Rodillo de bomba sin aire y pulverización sin aire: Cuando se usan estas aplicaciones es **VITAL** que las bombas y tuberías se limpien de otros líquidos y que éstos sean purgados con xileno durante varios minutos asegurando su limpieza total, en especial residuos de agua. Blocksil cura con la humedad por lo que hay que limpiar la bomba inmediatamente después de su uso o durante las pausas de trabajo, de lo contrario el equipo quedará inutilizable.

### Nota:

Los huecos del rodillo deberán agrandarse a un diámetro de 1.5mm.  
En el caso de usar spray se recomienda una boquilla de 0.4318mm a 0.5334mm.  
Asegurarse de cumplir con las normativas y regulaciones locales.

### Método:

Temperatura de aplicación + 5°C a 35°C.  
En caso de láminas de asbestos dañadas, éstas se podrán reparar con Blocksil HD antes de aplicar Blocksil 20 y SF  
La aplicación del producto se hace a razón de 1 litro por cada 5 metros cuadrados de superficie.

### Control de exposición / Protección personal

Evitar el contacto con los ojos y la piel. No comer, beber o fumar durante el trabajo. Quitarse la ropa contaminada/impregnada inmediatamente. No inhalar los vapores. Lavarse las manos durante pausas y al terminar el trabajo.

Protección de manos: Guantes de neopreno resistentes a disolventes.  
Protección de ojos: Gafas de protección.  
Protección de piel: Ropa de protección ligera.

**Consulte siempre la ficha de seguridad del producto antes de su uso**